OMSID # 000000000
Núm. de modelo THD90067.6a.ST

GUÍA DE USO Y CUIDADO

Elite 2-Puertas Gabinete De Pared-Blanco



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTON BAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta librera decorativa. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía. 2
Pre-ensamblaje 3
Planificación del ensamblaje 3
Herraje incluido 3
Contenido del paquete 4
Ensamblaje 5
Límites de peso 11

Información de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes del ensamblaje.

ADVERTENCIA: Ancle la librera a la pared después del ensamblaje para evitar volcadura accidental y lesiones.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto utilizado para fines comerciales,

Personales o domésticos normales. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra (salvo el desgaste y uso normales) por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. El proveedor, a su opción, reemplazará con un producto comparable, libre de cargos, cualquier producto comprado a él que falle bajo uso normal como resultado de tal defecto.

Los materiales están garantizados por un año a partir de la fecha de compra. Se requiere prueba de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía.

El proveedor brinda esta garantía limitada en lugar de todas las otras garantías expresas o implícitas. Están expresamente excluidas todas las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular. La obligación única del proveedor y la solución exclusiva del usuario bajo esta garantía estará limitada a la reparación, reembolso o reemplazo a la discreción exclusiva y costo del proveedor, del producto o componentes.

ESTA GARANTÍA APLICA ÚNICAMENTE A LOS EE. UU. Y CANADÁ.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso o uso que no sea el indicado en las instrucciones del producto, limpieza inapropiada u otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos en materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales que ocurren en la madera u otros materiales no serán consideradas defectos y el proveedor no garantiza la solidez del color o la coincidencia de colores, granos o texturas de tales materiales. Esta garantía no aplica a: modificaciones del producto, acoplamientos no aprobados al producto y productos que no fueron instalados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Compare todas las piezas con las listas de Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar este producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador de punta plana



Destornillador Phillips

HERRAJE INCLUIDO

NOTE: No se muestra el tamañ o real de los herrajes.



Pieza	Descripción	Cantidad
a	Clavija de Madera	16
b	Tornillo 7*50 mm	12
c	Soporte De Repisa	4
d	Tornillo 3*14 mm	20
e	Tornillo	4
f	Poignée	2
g	Tornillo 3.5*14 mm	24
h	Bisagra	4
i	Perno Del Metal	2
j	Tapa	12
k	Tornillo 4*76 mm	4

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel superior/Base	2
B	Panel izquierdo	1
C	Panel lateral derecho	1
D	Barras transversales	2
E	Repisa ajustable	1
F	Panel trasero	1
G	Puerta izquierda	1
H	Puerta derecha	1

Ensamblaje

1 Prepare los dos superiores y las dos barras transversales

- □ Inserte ocho clavijas de madera (a) en los dos superiores (A).
- □ Inserte ocho clavijas de madera (a) en las dos barras transversales (D).



2 Ensamble el armazón

- □ Conecte el panel lateral izquierdo (B) y los dos superiores (A) y las dos barras transversales (D), asegurando que las clavijas de madera (a) están completamente insertadas en los agujeros apropiados.
- □ Utilizando un destornillador para apretar los seis tornillos (b), asegúrese de que los lados acabados del panel se enfrentan hacia el manto.
- □ El mismo paso de ensamblaje para el panel lateral derecho (C).
- □ Cubre los doce tornillos (b) con tapas (j).



Ensamblaje (continuación)

3 Ensamble el panel posterior

□ Sujete el panel posterior (F) a la unidad ensamblada mediante veinte tornillos (d). No apriete demasiado los tornillos.

Antes de sujetar el panel posterior, asegúrese de que la unidad se encuentra en 90°



4 Ensamble los estantes ajustables y la bisagra

□ Inserte cuatro los soportes de estante (c) dentro de los agujeros que desee el ensamblaje de gabinetes y coloque los estantes (E) por encima de los soportes.

□ Mediante cuatro tornillos (g) y una bisagra (h) para bloquear el panel lateral, el mismo paso de ensamblaje para las otras bisagras (h).



5 Ensamble la puerta

- □ Mediante dos tornillos (g) y una bisagra (h) para bloquear la puerta, el mismo paso de ensamblaje para las otras bisagras (h).
- □ Mediante dos pernos (e) para conectar el pomo (f) con la puerta (G y H), el mismo paso de ensamblaje para el otro pomo (f).



Ensamblaje (continuación)



	**Pour régler la hauteur verticale. Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les ajuster vers le haut ou le bas de quelques mm. Resserrez les vis après l'ajustement.**
	**Pour régler la profondeur. Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".**
	**Pour régler latéralement. Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.**

6 Conexión del Gabinete de Pared de Dos Puertas y el Gabinete de Almacenamiento (opcional)

□ Utilizando dos clavijas de metal (i) para fijar la posición del gabinete de pared de dos puertas y el gabinete de almacenamiento.



Advertencia:

Asegúrese de poner el gabinete de pared de dos puertas con pomo debajo de las puertas. Al contrario podría dañar al estante ajustable y desconectar el gabinete de pared de dos puertas y el gabinete de almacenamiento.

Ensamblaje (continuación)

7 Asegure los gabinetes a la pared (opcional)

□ Perfore agujeros (2.5mm) de diametro de 2/16”en la pared de madera, correspondiente a la altura de los agujeros de las barras transversales (D), a través del agujero de las barras transversales, utilizando cuatro tornillos de 3” (k) para apretar el gabinete de pared de dos puertas en el agujero de la pared de madera.



Ensamblaje (continuación)

LÍMITES DE PESO (opcional)

□ Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Superar estos límites de carga podría ocasionar encorvado, inestabilidad, colapso del producto, y/o lesiones graves.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los objetos se retiren antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona y no debe arrastrarse ni empujarse. No hacerlo así causará daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.